


1. Teilleiste



- 1 Schutzhaube
- 2 Durchbruch
(bei Steckverbinder oben)
- 3 eingestellter Drucksensor
SDE1...
- 4 Steckverbinder
mit Anschlussdose
- 5 evtl. Schlitz-Schraubendreher

2. Montageschritte: Bei SDE1-... 3 mit Steckverbinder 4 unten.




Bild 2. 1




Bild 2. 2

3. Montageschritte: Bei SDE1-... 3 mit Steckverbinder 4 oben.




Bild 3. 1




Bild 3. 2

Montageanleitung (de)
682 858 / 2004-06a

Schutzhaube SDE1-SH

537 074

FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach
Ruiter Straße 82
73726 Esslingen
++49/(0)711/347-0
www.festo.com




Bild 3. 3





Bild 3. 4

1. Parts list



- 1 protective hood
- 2 break through
(with plug connector above)
- 3 set pressure sensor SDE1-...
- 4 plug connector
with connector socket
- 5 if necessary, slotted head
screwdriver

2. Assembly steps: SDE1-... 3 with plug connector 4 below




Fig. 2. 1




Fig. 2. 2

3. Assembly steps: SDE1-... 3 with plug connector 4 above




Fig. 3. 1




Fig. 3. 2

Assembly instructions (en)
682 858 / 2004-06a

Protective hood SDE1-SH

537 074

FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach
Ruiter Straße 82
73726 Esslingen
++49/(0)711/347-0
www.festo.com




Fig. 3. 3




Fig. 3. 4