

Montageanleitung (Original: de)  
8032637  
1401NH

**FESTO**



## Versorgungsplatte VABF-L1-14-P3A4-G18

Festo AG & Co. KG

Postfach  
73726 Esslingen  
Deutschland  
+49 711 347-0  
[www.festo.com](http://www.festo.com)

### → Hinweis

Zusatzeinspeisung 574481 nur am Anschluss 1 mit Druckluft beaufschlagt.  
Ein reversibler Einsatz (Druckluft an Anschluss 3/5) ist nicht zulässig.



Assembly instructions (en)

8032637

1401NH

**FESTO**

## Supply plate VABF-L1-14-P3A4-G18

Festo AG & Co. KG

Postfach  
73726 Esslingen  
Germany  
+49 711 347-0  
[www.festo.com](http://www.festo.com)

### → Note

Pressurise additional power supply 574481 with compressed air only at port 1. Reversible use (compressed air at port 3/5) is not permissible.

