

## Распределитель с кнопочным управлением VHEM-P...

# FESTO


Festo AG & Co. KG

Ruiter Straße 82  
 73734 Esslingen  
 Германия  
 +49 711 347-0  
 www.festo.com

### 1. Параллельно действующая документация


 Вся доступная документация на изделие → [www.festo.com/pk](http://www.festo.com/pk)

### 2. Комплект поставки




### 3. Подготовка

#### 3а. Подготовка распределителя с кнопочным управлением 1



### 3б. Подготовка передней панели (Z)



- Выберите переднюю панель (Z) с толщиной (Т).
- Проделайте отверстие диаметром (D).
- Фрезеруйте паз с шириной (А) и глубиной (В) в передней панели (Z).

	VHEM-P... [ММ]	VHEM-P...-G1/4 [ММ]	VHEM-P...-G1/8 [ММ]
1	∅ D <sup>+0,2</sup>	Т	Т
1	22,3	2 ... 5,5	1,5 ... 5,5
	В	А	А
	24,6	3,0	2,4

### 4. Монтаж распределителя с кнопочным управлением 1

