

## Кабель управления NEBC-S2G36-...-C2W36-S7

# FESTO

Festo AG & Co. KG

Rüter Straße 82  
73734 Esslingen  
Германия  
+49 711 347-0  
www.festo.com

### 1. Параллельно действующая документация


Вся доступная документация на изделие → [www.festo.com/pk](http://www.festo.com/pk)

→ Руководство по быстрому запуску сервоконтроллера CMMB


### 2. Использование по назначению

Кабель управления NEBC-S2G36-...-C2W36-S7:  
Настройка сервоконтроллеров CMMB.

### 3. Конструкция




### 4. Не входит в комплект поставки



### 5. Расположение контактов


Со стороны периферийного оборудования

Со стороны системы управления






Разводка контактов штекеров 2 и винтовых зажимов 5 идентичная.


### 6. Предварительный монтаж



### 7. Монтаж



### 8. Демонтаж



### 9. Технические характеристики

#### NEBC-S2G36-...-C2W36-S7

Структура кабеля	[мм <sup>2</sup> ]	36x2x0,09 (AWG 28)
Допустимая нагрузка по току	[A]	1,5
Диапазон рабочего напряжения, перем.ток/пост. ток	U <sub>B</sub> [В]	0 ... 30
Импульсная прочность	[кВ]	0,5
Диаметр кабеля	D [мм]	7,4
Радиус изгиба кабеля		
Жесткая укладка кабелей	R [мм]	≥ 74
Гибкая укладка кабелей	R [мм]	≥ 110
Степень защиты в смонтированном состоянии		IP20
Температура окружающей среды		
Жесткая укладка кабелей	[°C]	-40 ... +80
Гибкая укладка кабелей	[°C]	-40 ... +80
Материал оболочки кабеля		ПВХ