


Монтажная плата VABM-B10-20EEE

FESTO

Festo AG & Co. KG

Rüter Straße 82
73734 Esslingen
Германия
+49 711 347-0
www.festo.com

1. Параллельно действующая документация

 Вся доступная документация на изделие → www.festo.com/pk

2. Безопасность

- Отключите подачу сжатого воздуха перед монтажными работами.
- Соблюдайте моменты затяжки.


3. Использование по назначению

Пневматическое соединение распределителей.

4. Дополнительная информация

Принадлежности для VABM → www.festo.com/catalogue

5. Комплект поставки




VABM-B10-20EEE-...

- 1** Плита для блочного монтажа (1x)
- 2** Винт M3x40¹⁾²⁾ (nx)
- 3** Винт M5 (2x)
- 4** Уплотнение¹⁾²⁾ (nx)
- 5** Уплотнение¹⁾ (nx)
- 6** Уплотнительное кольцо круглого сечения 17x2 (3x)
- 7** Уплотнительное кольцо круглого сечения 10x2 (2x)

VABM-B10-20EEE-...-P3


- 1** Плита для блочного монтажа (1x)
- 2** Винт M3x40¹⁾²⁾ (nx)
- 3** Винт M5 (3x)
- 4** Уплотнение¹⁾ (nx)
- 5** Уплотнение¹⁾ (nx)
- 6** Уплотнительное кольцо круглого сечения 17x2 (2x)
- 7** Уплотнительное кольцо круглого сечения 10x2 (1x)

6. Не входит в комплект поставки:




- 8** Распределитель с электроуправлением VUVS... или распределитель с пневмоуправлением VUWS...¹⁾ (nx)
- 9** Комплект винтов¹⁾ VABM-B10-20-S только для VUWS-LK...-S, с винтами ISO 4762-M3x30-8.8 (nx)

7. Монтаж уплотнительных колец круглого сечения **6/7**




- Поместите смазанные уплотнительные кольца круглого сечения **6/7** в углубления.

8. Монтаж коллекторной плиты **1**



- Установите коллекторную плиту **1** на монтажную плоскость (A).
- Сдвиньте коллекторную плиту **1** к монтажному коллектору (B). Проверка: уплотнительные кольца круглого сечения **6/7** находятся в углублениях.
- Закрутите винты **3**.

9. Выравнивание уплотнения **5**




- На распределителях VUVS-L/LT...:
- Установите уплотнение **5** с геометрическим замыканием в паз на распределителе **8**. Учитывайте обозначение каналов 1/3/5 или 1/3.
- На распределителях VUWS-LK...-S:
- Установите уплотнение **5** на распределитель **8**. Учитывайте обозначение каналов 1/3/5 или 1/3.
- Маркировочное отверстие (X) на распределителе **8**:
- Предназначено только для коллекторной плиты VABM-B10-20EEE-...
 - Закрывается после выравнивания уплотнения **5**.

10. Монтаж распределителя **8**

И информация

Винты **9** устанавливаются только на распределителях с электроуправлением **8** VUWS-LK...-S. Уплотнения **4** устанавливаются только на распределителях с электроуправлением **8** и внешним питанием пилотов.



- Вставьте винты **2/9** в отверстия распределителя **8**.
 - Защитой от выпадения снабжены только винты **2**.
 - Вставьте уплотнения **4** в отверстия (C). В процессе монтажа необходимо повернуть.
 - Установите распределитель **8** на коллекторную плиту **1**.
- Проверка:
- Выступ (D) находится в пазу (E)
 - Распределитель **8** установлен параллельно плоскости (F)
 - Обозначения каналов 1/3/5 или 1/3 совпадают.
 - Закрутите винты **2/9**.

¹⁾ Количество винтов **2/9**, уплотнений **4/5** и распределителей **8** зависит от наличия доступных позиций распределителя.

²⁾ Количество = 2 x доступных позиции распределителя